

1) FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS

7 Funções

1. Relógio Digital 12/24 horas;
2. Velocímetro 0-99 milhas/h (km/h);
3. Distância Percorrida 0-99.9 milhas/h (km/h);
4. Tempo de uso 0-99:59;
5. Alarme Visual 0:00:00-23:59:59;
6. Contador 0-9999 milhas/h (km/h);
7. Calorias (0-9999 kcal).

Outras Características:

1. Seleção MPH/KPH;
2. Economia automática de energia;
3. Aviso de bateria fraca;
4. Introdução de tamanho de roda grande (100-3999 mm);
5. Tela grande de LCD de fácil leitura;
6. Estrutura de borracha;
7. Contador reajustável a zero;
8. Circunferência da roda;
9. Função automática de iniciar/parar;
10. Resistente à água;
11. Tela dupla de LCD;
12. Pilha de lítio de 3 V de medidor e transmissor;
13. Compatível com a maioria de tamanhos de quadros.

2) ACESSÓRIOS E ACOMPANHAMENTOS

1. Fiação do medidor com 7 funções;
2. Sensor de velocidade com cabeamento (fixado no suporte);
3. Suporte (fixado no sensor de velocidade);
4. Almofada de borracha para o suporte;
5. Almofada de borracha para o sensor de velocidade.
6. Tampa da bateria de borracha x1 (adesivo no medidor);
7. Bateria de lítio 3 V x1 (medidor);
8. Flange irreversível x4 (medidor x2 e sensor de velocidade x2);
9. Estrutura de borracha de cor substituível (adesivo no medidor);
10. Conjunto de imagens (para raios redondos ou planos).

3) PREPARAÇÃO

Instalação da bateria do medidor: Gire a cobertura da unidade, insira a bateria de lítio como o indicado, coloque a bateria na estrutura e feche a cobertura. Ajuste a cobertura usando uma moeda para girar o orifício da mesma.

4) FUNÇÃO DE MEDIÇÃO E VISUALIZAÇÃO

A velocidade atual se mostra na linha superior no relógio/tempo de uso/contagem.

(ODO) alarme/modo de calorias

A velocidade atual se mostra 0-99 milhas/h (km/h). O tempo se mostra no relógio de 12/24 horas

(DST) a distância da viagem é gravada automaticamente quando a roda gira a 0-99.9 milhas/h (km/h)

RTM se mostra no tempo percorrido (0-99:59)

ALM se mostra intermitente por 30 minutos na tela LCD.

ODO se mostra na distância total (contador) 0-9999 milhas/h (km/h).

CAL calorias calculadas e mostradas no tempo de uso 0-9999 Kcal

5) CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE PRINCIPAL

Pressione qualquer tecla para começar a programação. (Tela Completa – All Clear).

(U) Seleção de unidade: KM/KG ou Mile/LB

KG: valor predeterminado 45 KG

LB: valor predeterminado 100 Lbs

1. Pressione (M) para selecionar KM/H ou unidade de peso: KG
2. Pressione (ADJUST/LIGHT) para selecionar M/H ou LB, predeterminado a KM/H e KG.
3. Pressione (S) para o seguinte ajuste ou sair.

(C) Ajustando de Circunferência da roda

Ajuste a circunferência da roda segundo o seguinte processo de ajuste de dados:

1. Coloque uma cinta medidora perpendicular para baixo.
2. Alinhe o valor do pneu a 0 (Zero) cm na cinta medidora (o peso do condutor pode afetar a circunferência da roda, com o condutor na bicicleta pode oferecer medições mais precisas).
3. Gire a roda em linha reta e marque a medida quando o valor marcado estiver perpendicular para baixo novamente.
4. Registre e introduza o valor.
5. A circunferência da roda predeterminada a 2155 m/m, consulte também a tabela de circunferência da roda e o valor de medição de entrada.
6. Pressione a tecla ADJUST/LIGHT para definir o valor.
7. Pressione a tecla de modo para ajustar o valor.
8. Pressione a tecla SET para o seguinte ajuste ou sair.

NOTA: A circunferência da roda pode afetar

(O) Ajuste do Contador

Todos os dados serão apagados quando você houver a mudança de bateria.

1. Pressione a tecla ADJUST/LIGHT para definir o valor.
 2. Pressione a tecla modo para ajustar o valor.
 3. Pressione a tecla SET para o seguinte ajuste ou sair.
- NOTA: Registre os dados ODO (do contador) antes de trocar a bateria usada. O modo DST pressione a tecla SET para verificar novamente o valor de circunferência da roda.

(W) Ajuste de Peso

Seleção da unidade de peso (LB), unidade de velocidade (M/H), peso predeterminado em 100 LB. Seleção de unidade de peso (KG), unidade de velocidade (KM/H), peso predeterminado em 45 KG.

1. Pressione a tecla ADJUST/LIGHT para definir o valor.
2. Pressione a tecla de modo para ajustar o valor.
3. Pressione a tecla SET para o seguinte ajuste ou sair.

Ajuste de Alarme

Pressione a tecla modo até a ALM, pressione a tecla SET durante 3 segundos para ajustar. Em modo de relógio, se a visualização de tempo está em formato 12h e para ajustar AM/PM.

1. Pressione a tecla ADJUST/LIGHT para definir o valor.
2. Pressione a tecla modo para ajustar o valor.
3. Pressione SET para finalizar o ajuste.
4. Pressione SET para ativar o alarme. O símbolo do alarme se mostrará na parte superior da tela do medidor.
5. Pressione a tecla MODE para a seguinte função.

NOTA: Quando alcançar o tempo predeterminado, o display pisca 2 vezes por segundo na tela completa. A luz para de piscar automaticamente depois de 30 minutos. Pressione qualquer tecla para desativar. Quando aparecer o símbolo de alarme, o tempo predeterminado se define no medidor. O alarme para de piscar depois do uso. Para desativar, pressione a tecla SET. O símbolo do alarme desaparece do display de medição.

Ajuste do Relógio

Pressione a tecla de modo para ir ao modo relógio, mantenha a tecla SET pressionada por 3 segundos para introduzir o ajuste. No modo relógio, se a visualização de tempo está em formato de 12h.

1. Pressione a tecla ADJUST/LIGHT para mudar entre 12h/24h. Pressione a tecla de modo para ajustar o valor.
2. Pressione a tecla ADJUST/LIGHT para definir o valor.
3. Pressione a tecla modo para ajustar o valor.
4. Pressione a tecla SET para sair.

6) MONTAGEM DO SENSOR/IMÃ

1. Fixe o imã em um dos raios da roda dianteira, como indicado (o mais alto possível).
2. Meça a posição para a zona do sensor, quanto mais adequada possível, melhor. Para cruzar com o imã.
3. Fixe o sensor e a almofada de borracha do lado direito da roda dianteira e aperte ligeiramente os flanges do sensor de velocidade com 2 orifícios para permitir o melhor ajuste e posição do sensor de velocidade.

4. Meça a posição mais adequada, prenda com as flanges. Alinhe o ímã e o sensor de velocidade na posição do sensor. Mantenha uma distância inferior a 5mm.
5. Gire a roda dianteira, no movimento do transmissor. O transmissor irá piscar enquanto o mesmo funciona normalmente. Se não for o caso, verifique o alinhamento do ímã/sensor.
NOTA: Alinhe o ímã e o sensor de velocidade mediante a linha marcada superior ou inferior. Após apertar e fixar a flange do sensor, corte a parte que sobra e tire a borda para evitar acidentes.
ATENÇÃO: Não foque a atenção no medidor quando estiver montado na bicicleta. Verifique periodicamente se o sensor e o ímã estão bem colocados. Verifique também o suporte.

7) APOIO DO CICLO COMPUTADOR

Monte o medidor no suporte e prenda-o no guidão. Coloque o sensor e o ímã na posição mais alta possível, pode estar instalado na potência ou no guidão mediante uma variação de 90° no suporte do medidor.

NOTA: Depois aperte e fixe a flange do sensor, corte a parte em excesso para evitar acidentes.

Restaurar e Apagar Dados

Em qualquer modo, pressione e mantenha SET e MODE apertados simultaneamente durante 8 segundos para restaurar/apagar todos os dados. No modo DST/RTM/CAL, pressione e mantenha as teclas SET e MODE apertadas simultaneamente (menos de 3 segundos). Enquanto a tela piscar, pressione a tecla MODE para confirmar a função deletar. Os dados DST/RTM/CAL serão deletados. Pressione a tecla SET para cancelar a função deletar. Em ambos os casos, ODO/TIME/ALM não são restaurados.

ATENÇÃO: Ao remover a bateria todos os dados e valores predeterminados serão apagados.

Verificar a Circunferência da Roda

No modo DST, pressione a tecla SET para ver a circunferência da roda. Pressione a tecla MODE e espere durante 5 segundos para mudar para o seguinte ajuste.

Economia de Energia

Para conservar a bateria, o medidor muda automaticamente ao modo de espera e só mostra os dados do relógio se não estiver usando o mesmo por aproximadamente 5 minutos. O medidor se acenderá automaticamente ao montar na bicicleta e pressionar o botão.

Colocar a marcha/Parada Automática

Para iniciar

Troca de Bateria

1. Todos os dados serão excluídos ao trocar a bateria.
2. O medidor permite introduzir novamente os dados ODO (do contador) que estava acumulado antes da substituição.
3. Registre os dados ODO (do contador) antes de trocar a bateria usada.
4. Utilize uma bateria CR2032. Consulte a instalação no gráfico 3.
5. Uma vez colocada a bateria e com a tela completam pressione qualquer tecla para finalizar o ajuste.

Funções dos Botões

Tecla de MODO: Pressione a tecla MODO para viagem pelos modos que marcam mudanças na sequência do medidor e os dados registrados se mostram simultaneamente.

Tecla SET: Botão de ajuste.

Tecla ADJUST/LIGHT: põe em marcha backlight LED durante o funcionamento.

Fase de Ajuste

Tecla ADJUST/LIGHT: mudar entre valores

Tecla de MODO: evitar valor

Tecla SET: mudar o seguinte ajuste ou sair (no lado posterior do medidor)

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Tela preta: Temperatura muito quente ou fria, muita exposição à luz solar direta.

- Não se vê nada na tela: Bateria mal instalada ou instalada incorretamente. Bateria esgotada.

- A tela apaga: Bateria quase esgotada.

- Os dados aparecem irregulares: Execute a função ALL CLEAR.

- Não aparece velocidade atual: Ajuste incompleto / folga e distancia entre o sensor e o medidor estão incorretos circunferência da roda / ruptura do cabo / ponta metálica do conector do suporte instalado incorretamente.

- Não é possível colocar em ir/parar: Em modo ODO (contador) ou fase de ajuste na lista.

- Medidor frouxo: Suporte ou medidor montados incorretamente / apoio danificado ou mal fixado.

- Atraso da tela: Temperatura muito fria (inferior a 0°C) ou muito quente (superior a 50°C).

- Valor incorreto de calorías: Ajuste de peso ou unidade incorretos.

ESPECIFICAÇÕES

1. Bateria: de lítio CR2032 / contador: Bateria de lítio CR2032
2. Duração da bateria: aproximadamente 1 ano (referente ao uso de 1 hora/dia). Media de uso em uma temperatura inferior a 20°C
3. Controlador: microcontrolador de 1 chip e 4 bits (oscilador de controle de cristal)
4. Tela: de cristal líquido HTN
5. Sensor: magnético
6. Intervalo de circunferência da roda: 100 mm-3999 mm (valor predeterminado 2155 mm)
7. Peso corporal: 0-350 LBS e 0-160 KG (valor predeterminado em 45 KGS/valor predeterminado em libras 100 LBS)
8. Temperatura de funcionamento: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
9. Dimensões / Peso: 48x48x17 mm / 25 - 30 gs
10. A duração da bateria varia em função das condições de uso como ambientais, a temperatura, a aplicação, o tempo de uso, etc. Siga este manual de instruções para manter o melhor uso e rendimento.
11. As especificações e design estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio

PRECAUÇÕES

1. Este medidor pode ser utilizado embaixo de chuva, porém NÃO deve pressionar o botão no começo da viagem. NÃO se deve mergulhar na água.
2. Não expor a unidade principal a luz solar direta quando estiver montado na bicicleta.
3. Verifique a posição relativa ao espaço do sensor e do ímã periodicamente.
4. Verifique a posição relativa do medidor e a ponta metálica do conector do suporte periodicamente.
5. Não utilize solventes, álcool ou benzina para limpar a unidade principal e seus acessórios quando escurecerem.
6. Siga as indicações locais adequadas para o descarte correto das baterias. Cuide do meio ambiente, recicle as baterias usadas.
7. Consulte imediatamente um médico em caso de ingestão oral da bateria.
8. Não concentre a sua atenção no ciclo computador quando estiver em movimento. Segurança em primeiro lugar.
9. Depois de ajustar o ciclo computador verifique novamente o sinal do sensor.







MANUTENÇÃO

Para limpar o ciclo computador e seus acessórios, umedeça um pano limpo com água e limpe suavemente. Seque com um pano macio e seco. Verifique a instalação e a posição do ímã para um sinal adequado.

GARANTIA

1. Garantia de 3 meses direto com o distribuidor.
2. Esta garantia não se aplica a falhas do produto provocadas por acidentes, mal uso, manipulação incorreta, instalação inadequada, modificações, uso incorreto ou problemas com fornecimento elétrico. Também invalidará a garantia caso haja a abertura ou manipulação da estrutura do produto, ou qualquer dano físico, abuso ou alteração da superfície do produto.








CONTINUUM 7 WIRED CYCLE COMPUTER







CONTINUUM 7 WIRED CYCLE COMPUTER

Popular Tires Circumference Reference Table

Tire Size	Circumference No.
18 inch	1436 mm
20 inch	1596 mm
22 inch	1759 mm
24 x 1.75	1888 mm
24 inch	1916 mm
24 x 1 3/8	1942 mm
26 x 1.40	1995 mm
26 x 1.50	2030 mm
26 x 1.75	2045 mm
26 x 1.95	2099 mm
26 x 2.1	2133 mm
700C TUBULAR	2117 mm
700x20C	2092 mm
700x23C	2112 mm
700x25C	2124 mm
700x26C	2136 mm
700x32C	2155 mm
700x35C	2164 mm
700x36C	2174 mm
27.5 inch	2193 mm
28 inch(700B)	2234 mm
28.6 inch	2281 mm



6



7

PE-MSBMCT070010